

Sentral	HomeSeer	Fibaro	FutureHome	Telldus	Vera
Firmware	3.0.0.435 Z-Wave 3.0.1.234	4.160	Støtte i neste oppdatering	1.0.15	1.7.4000
Inkludering	X	X	X	X	X
Endre parameter	X	X	X	X	-
Deaktivere polling	X	-	?	-	X
Status					
Låst/ulåst	X	X	-	X	X
Batteri	X	X	-	X	X
Funksjoner frå sentral					
Opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario basert på låseknapp	X	-	-	-	X
Scenario basert på riktig kode	X	X	-	-	X
Scenario basert på feil kode	X	-	-	-	X
Scenario basert på RFID brikke	X	-	-	-	X
Scenario basert på batteri status	X	X	-	-	X
Scenario basert på innbrudd	X	-	-	-	X
Logg	X	X	-	X	X
Nye funksjoner frå sentral					
Legge til fleire koder	X	-	-	-	-
Endre koder	X	-	-	-	-
Fjerne koder	X	X	-	-	X
Midlertidig kode	X	-	-	-	-
Smarthus funksjon	-	-	-	-	-
Scenario basert på kva PIN kode	-	X[1]	-	-	X[1]
Scenario basert på brann sensor	X	-	-	-	-

[1] Kodene må vere lagt til før du inkluderer

*Midlertidig kode settes ved å først legge til kode nr 2, og sette parameter 6 iht. tabbell på side 17 i Z-Wave manual.

Det forventes utvidet funksjonalitet frå HomeSeer, Fibaro og Vera når de har lagt inn full integrasjon for ID-Lock-150 i sine systemer. Datoar frå dei forskjellige produsentane er ikkje bekrefta.