

<b>Sentral</b>	<b>HomeSeer</b>	<b>Fibaro</b>	<b>FutureHome</b>	<b>Telldus</b>	<b>Vera</b>
<b>Firmware</b>	<b>3.0.0.435</b> <b>Z-Wave</b> <b>3.0.1.234</b>	<b>4.160</b>	<b>1.6.23</b> <b>Integreres i</b> <b> neste firmware</b> <b>oppdatering</b>	<b>1.0.15</b>	<b>1.7.4000</b>
Inkludering	X	X	-	X	X
Endre parameter	X	X	-	X	-
Deaktivere polling	X	-	-	-	X
<b>Status</b>					
Låst/ulåst	X	X	-	X	X
Batteri	X	X	-	X	X
<b>Funksjoner fra sentral</b>					
Opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario basert på låseknapp	X	-	-	-	X
Scenario basert på riktig kode	X	X	-	-	X
Scenario basert på feil kode	X	-	-	-	X
Scenario basert på RFID brikke	X	-	-	-	X
Scenario basert på batteri status	X	X	-	-	X
Scenario basert på innbrudd	X	-	-	-	X
Logg	X	X	-	X	X
<b>Nye funksjoner fra sentral</b>					
Legge til fleire koder	X	-	-	-	-
Endre koder	X	-	-	-	-
Fjerne koder	X	X	-	-	X
Midlertidig kode	X	-	-	-	-
Smarthus funksjon	-	-	-	-	-
Scenario basert på hva PIN kode	-	X[2]	-	-	X[1]
Scenario basert på brann sensor	X	-	-	-	-

[1] Kodene må vere lagt til før du inkluderer

[2] PIN blir logget, men fungerer ikke i scener.

\*Midlertidig kode settes ved å først legge til kode nr 2, og sette parameter 6 iht. tabbell på side 17 i Z-Wave manual.

Det forventes utvidet funksjonalitet frå HomeSeer, Fibaro og Vera når de har lagt inn full integrasjon for ID-Lock-150 i sine systemer. Datoar frå dei forskjellige produsentane er ikke bekreftet.