

# Brannvarsler - SDCO - Røyk, varme og Karbonmonoksidvarsler (Batteri)



## Forberedelser

1. Bestem hvor brannvarsleren skal monteres
2. Monter braketten
3. Inkluder enheten mot Futurehome
4. Test enheten

## Plassering

Ved montering av brannvarsleren er det viktig at de plasseres/monteres som anbefalt fra produsent.

1. Brannvarsleren må være minimum 0,5 meter fra veggen og toppen av skråtak & ventilasjon
2. Det er anbefalt å ha en brannvarsleren per 60m<sup>2</sup> eller en per åtte meter i åpne områder.
3. Alarmen skal kunne høres tydelig i oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
4. Kjøkken, stue, områder utenfor soverom og tekniske rom bør være dekket.
5. Ikke plasser brannvarsleren i nærheten av kokested, ventilasjon eller andre utsatte områder (min 1,5 meter fra ventilasjon).
6. Unngå plassering på plasser med mye vanndamp, som f.eks baderom.
7. Ikke plasser detektoren i direkte sollys

## Montering & innlæring av batteri brannvarsleren

- Monter braketten i taket. Bruk en boremaskin for å lage to hull for takplugger. VIKTIG: Bruk en støvsuger for å samle støv under boring.
- Skru fast brakett til skruebeslag
- Sørg for at rommet er støvfritt før detektoren skrues på. For mye støv i rommet kan påvirke første kalibrering av røyk kammer.

## Innlæring & konfigurasjon av brannvarsler

1. Ta av batterideskselet



2. Sett i batterier



3. Velg rom på brannvarsleren via taleinstruks; Trykk og hold knappen til riktig rom leses opp, slipp knappen for å velge rom. Dersom riktig rom ikke passer med rommet den plasseres i kan man velge siste rom som heter "bygget"
4. La kalibrering ferdigstilles, ca 6 min.

### **Tilgjengelige romvalg**

Nr.	Romnavn
1	Stue
2	Kjøkken
3	Gang
4	Hovedsoverom
5	Barnerom
6	Soverom
7	Spisestue
8	Vaskerom
9	Loft
10	Kontor
11	Kjeller
12	Bod
13	Toalett
14	Teknisk rom
15	Garderobe
16	Loftstue
17	Kjellerstue
18	Trapp
19	Garasje
20	Utleiebolig
21	Bygget

## Innlær brannvarsler

1. Åpne Futurehome appen, velg riktig sted.
2. Start innlæring i Futurehome app, [se mer her ved behov](#).
3. Velg "sikker innlæring" og la "lær inn kjente enheter raskere" være avhuket.
4. Trykk 3 ganger innen 1,5 sekunder på knappen



5. Det skal dukke opp "**Enhet funnet, konfigurerer**"
6. VIKTIG: VENT TIL INNLÆRING ER FERDIG. *Dersom detektor dukker opp som ZW\_0\_0\_0 eller ZW\_381... MÅ varsleren slettes og legges inn på nytt. Den skal dukke opp som SDCO Battery...*
7. Gi brannvarsleren et navn feks "Brannvarsler"
8. Angi i hvilket rom den er montert.
9. Trykk deretter **Lagre**

## Test brannvarsleren

10. Plasser brannvarsleren på brakett.
11. Trykk en gang på knapp og påse at du mottar temperatur og fuktighets verdi. (tidsstempel på mottatt test signal kan sjekkes under avanserte innstillinger på enheten)
12. Skru på sirenen
13. Skru av sirenen

## Sletting/Ekskludering

Noen ganger ønsker man å slette en innlært enhet eller legge den inn på nytt. For å slette brannvarsleren fra din Smarthub må du gjøre følgende:

1. Gå inn på *Sted*
2. Gå så inn på **Oppsett - mine områder, rom & enheter**.
3. Finn og velg din **enhet** under riktig **rom**.
4. Naviger til bunnen og velg **Slett**
5. Godkjenn **Slett enhet**
6. Smarthub er nå i ekskluderingsmodus
7. Trykk tre ganger på samme **knapp** som ved innlæring

Begynn forfra igjen for å legge den til.

Fabrikk gjenoppretting/Reset

I noen få tilfeller kan det oppstå behov for å fabrikk resette en enhet. Slik går du frem for å fabrikk resette enheten:

1. Gå inn på **Oppsett**
2. Gå inn på **Rom & enheter**
3. Finn og velg din **enhet**.
4. Naviger til bunnen og velg **Slett**
5. Godkjenn **Slett enhet**
6. Trykk så på **“tvangslett”**
7. Trykk og hold knappen på detektoren i mer enn 20 sekund, slipp knappen når du hører 3 pip.

Dersom enheten har kontakt med systemet kan den ikke slettes og må slettes på vanlig måte som ovenfor. Legg så enheten inn på nytt.

## Endre rom på detektor

- Ta ut batteriene
- Velg rom på brannvarsleren via taleinstruks; Trykk og hold knappen til riktig rom leses opp, slipp knappen for å velge rom. Dersom riktig rom ikke passer med rommet den plasseres i kan man velge siste rom som heter “bygget”

### Tilgjengelige romvalg

Nr.	Romnavn
1	Stue
2	Kjøkken
3	Gang
4	Hovedsoverom
5	Barnerom
6	Soverom
7	Spisestue
8	Vaskerom
9	Loft
10	Kontor
11	Kjeller
12	Bod

13	Toalett
14	Teknisk rom
15	Garderobe
16	Loftstue
17	Kjellerstue
18	Trapp
19	Garasje
20	Utleiebolig
21	Bygget

## LED indikator LED indikator

### Rød LED:

- Blinker raskt - Radiosignal sendes
- Raskt blink - Begynnende alarm
- Blinker hvert sekund - Alarm dempet
- Blinker hvert 2 sekund - Oppvarming/kalibrering pågår

### Gul LED:

- Blinker hvert sekund - Strøm på/kalibrering feilet
- Blinker hvert 5 sekund - Feil på enhet (ta ut og inn batterier/strømforsyning)
- Blinker hvert 45 sekund - Lavt batteri (bytt batterier)

### Gul & Rød LED:

- Blinker hvert 4 sekund - Veldig lavt batteri (bytt batterier omgående)



Dette produktet er kun støttet dersom man har programvare 1.9 eller høyere på Smarthub.  
 Versjonen ser man nederst i menyen som åpnes fra høyre side.

