

Secuyou Smart Lock

Brukerhåndbok- MATTER versjon 1.0

September 2025

Koble og legg til lås

Steg 1

- Trykk og hold inne LÅS OPP-knappen i mer enn tre sekunder
- GRØNN LED blinker raskt (2–3 ganger per sekund), og RØD LED blinker sakte (1 gang per sekund).
- Bluetooth LE-annonsering er aktivert i 15 minutter og gjør Secuyou Smart Lock synlig for en Thread-border-ruter.
- Secuyou Smart Lock er i uopprettet (uparret) tilstand og venter på å bli satt i drift via en Thread-Border-ruter.



Legg til lås

Steg 2 (for iOS-brukere)

- Gå til HOME-appen på iOS-enheten din
 1. Åpne Hjem-appen og trykk på Legg til.
 2. Trykk på Legg til tilbehør.
 3. Bruk kameraet på iPhone eller iPad til å skanne QR-koden på esken til tilbehøret (Secuyou Smart Lock). Hvis du har en iPhone 7 eller nyere og ser på tilbehøret, holder du iPhonen i nærheten av tilbehøret for å legge det til.
 4. Når den GRØNNE LED-lampen blinker raskt (4 ganger per sekund), er Secuyou Lock i ikke-klargjort tilstand, og en igangkjøringsprosess startes via Bluetooth LE.
 5. Når tilbehøret vises, trykker du på det. Hvis du blir bedt om å legge til tilbehør i nettverket, trykker du på tillat.
 6. Under igangkjøring slås LED-lampene av.
 7. Tildel en passordkode og legg tilbehøret til et rom, og gi det et navn for å hjelpe deg med å identifisere det i Hjem-appen og kontrollere det med Siri.

Hvordan fungerer Secuyou Smart Lock?

Hvordan fungerer det?

Legg til automatisering i iOS Home-appen eller Google Home-appen

- Secuyou Smart Lock kan låses og låses opp fra iOS Home-appen eller Google Home-appen.
- Secuyou Smart Lock kan låses og låses opp ved hjelp av LÅS OPP-knappen.
- Når en låsehandling startes, vil den RØDE LED-lampen blinke raskt. Når låsing er fullført, vil den RØDE LED-lampen lyse konstant i ett sekund.
- Når en opplåsingshandling startes, vil den GRØNNE LED-lampen blinke raskt. Når låsing er fullført, vil den GRØNNE LED-lampen lyse konstant i ett sekund.



Hvordan fungerer det?

Legg til automatisering i iOS Home-appen eller Google Home-appen

- Secuyou Smart Lock kan låses og låses opp fra iOS Home-appen, Google Home-appen ved hjelp av scener (f.eks. hjemkomst) eller via stemmestyring.
- Secuyou Smart Lock kan alltid låses og låses opp ved å bruke LÅS OPP-knappen i Homelock-modus.



Homelock

Homelock er når LÅS OPP-knappen alltid er aktiv

- I Homelock-modus kan du alltid låse og låse opp ved å bruke LÅS OPP-knappen. Som standard er Homelock på (aktiv).
- For å deaktivere Homelock må du sette låsen i privatmodus (driftsmodus).
- Når Homelock er deaktivert (låsen er i privatmodus), kan du ikke låse opp låsen ved å bruke LÅS OPP-knappen.
- For å aktivere Homelock må du sette låsen i normalmodus.



Hva forteller LED-lysene meg (1/2)?

Låsing

- Når en låsehandling startes, vil den RØDE LED-lampen blinke raskt. Når låsing er fullført, vil den RØDE LED-lampen lyse konstant i ett sekund.

Opplåsing

- Når en opplåsingshandling startes, vil den GRØNNE LED-lampen blinke raskt. Når låsing er fullført, vil den GRØNNE LED-lampen lyse konstant i ett sekund.



Hva forteller LED-lysene meg (2/2)?

Låsing er blokkert

- Hvis låsen er blokkert fra å låse, vil den RØDE LED-lampen blinke raskt (4 ganger per sekund) i omtrent 5 sekunder.

Opplåsing er blokkert

- Hvis låsen er blokkert fra å låses opp, vil den GRØNNE LED-lampen blinke raskt (4 ganger per sekund) i omtrent 5 sekunder.



Factory reset

Factory reset

- Trykk og hold inne PRG-knappen
- Først begynner den GRØNNE LED-lampen å blinke – nå er fabrikkinnstillingen startet (viktig å fortsette å trykke på knappen).
- Etter omtrent 10 sekunder vil den GRØNNE LED-lampen begynne å blinke (1 gang per sekund), og den RØDE LED-lampen vil lyse konstant – nå er låsen fabrikkinnstilt.
- I fabrikkinnstillingsmodus kan Secuyou Smart Lock MATTER låses og låses opp ved å trykke på LÅS OPP-knappen.
- LED-lampene vil slukkes når låsen er låst og opplåst i fabrikkinnstillingsmodus.
- Ta ut batteriene og sett dem inn igjen. LED-lampene vil indikere om låsen er i fabrikkinnstillingsmodus (GRØNN LED blinker, og den RØDE LED-lampen lyser konstant).

